



Codes de programmation pour les télécommandes E2050-ER1 et AT2300

Pour la télécommande AT-2300, ajouter un zéro devant le code utilisé (requiert que les codes soient composés de 4 chiffres).

Téléviseurs

A à L	
Admiral	107
Adventura	060
Aiko	106
Akai	044
Alaron	193
Ambassador	191
Anam	194, 069
AOC	033, 044, 199
Audiovox	106, 194, 465
Baysonic	194
Belcor	033
Bell & Howell	030, 168
Bradford	194
Brocksonic	250, 477



Candle	060, 066, 044, 070
Carnivale	044
Carver	068
Celebrity	014
Cineral	106, 465
Citizen	060, 044, 070, 074, 106
Concerto	070
Contec	194
Craig	194
Crosley	068
Crown	194
Curtis Mathes	180, 030, 044, 061, 065, 068, 070, 074, 107, 159, 168, 465
CXC	194
Daewoo	106, 465
Denon	159
Dumont	031
Electroband	014
Emerson	250, 168, 191, 192, 193, 194, 296, 477
Envision	044
Fisher	168
Fluid	074, 168, 170
Fujitsu	193



Funai	185, 193, 194
Futuretech	194
GE	035, 061, 065, 107, 149, 192, 296, 465
Gibralter	031, 044
Goldstar (LG)	044, 070, 192
Gradiente	067, 070
Grunpy	193, 194
Hallmark	192
Harley Davidson	193
Havard	194
Hitachi	070, 159
Ilo	185, 193, 194
Infinity	068
Inteq	031
Janeil	060
JBL	068
JCB	014
JVC	067
KEC	194
Kenwood	044
Kloss	060
KTV	044, 194



Logik	030
Luxman	070
LXI	061, 068, 168, 170, 192
M à S	
Magnavox (Philips)	044, 068, 193
Majestic	030
Marantz	044, 068
Matsushita	264
Megatron	152, 192
Memorex	030, 070, 164, 168, 192, 264
MGA	044, 164, 192
Midland	031, 061, 065, 149
Minutz	035
Mitsubishi	107, 164, 192
Motorola	107
MTC	044, 070, 074
Multitech	194
NAD	180, 170, 192
NEC	044, 070
Nikko	044, 106, 192
NTC	106
Onwa	194



Optimus	180, 168, 264
Optonica	179, 107
Orion	250, 193, 477
Panasonic	065, 264
Penney	035, 044, 061, 065, 070, 074, 149, 170, 192
Philco	044, 068, 159, 477
Philips	068
Pilot	044
Pioneer	180
Portland	106
Prism	065
Proscan	061
Proton	192
Pulsar	031
Quasar	179, 065, 264
Radio Shack	179, 044, 061, 070, 168, 192, 194
RCA	061, 104, 149, 065, 107
Realistic	179, 044, 070, 192, 168, 194
Runco	031, 044, 053
Sampo	044
Samsung	044, 070, 074, 192
Sansei	465



Sansui	477
Sanyo	168
Scotch	192
Scott	250, 192, 193, 194
Sears	061, 068, 070, 168, 170, 185, 192, 193
Semivox	194
Semp	170
Sharp	179, 107
Signature	030
Sony	014
Soundesign	192, 193, 194
Squareview	185
SSS	194
Starlite	194
Supre-Macy	060
Supreme	014
Sylvania	044, 068
Symphonic	185
T à Z	
Tandy	107
Tatung	069
Technics	065, 264



Technol Ace	193
Techwood	065, 070
Teknika	030, 068, 070, 074, 106, 164, 193, 194
Telefunken	070
TMK	070, 191, 192
Toshiba	074, 168, 170
Vector Research	044
Victor	067
Vidikron	068
Vidtech	192
Viking	060
Wards	030, 179, 035, 044, 070, 192, 193, 068
Yamaha	044
Zenith	030, 031, 106

Magnétoscopes

A à L

Admiral	062
Adventura	014
Aiko	292
Aiwa	014, 051



Akai	055, 075, 120
American High	049
Asha	254
Audiovox	051
Beaumark	254
Bell & Howell	118
Broksonic	016, 135, 198, 225
Calix	051
Canon	049
Carver	095
CCE	086, 292
Cineral	292
Citizen	051, 292
Colt	086
Craig	051, 061, 086, 254
Curtis Mathes	049, 055, 074, 176
Cybernex	254
Daewoo	059, 292
Denon	056
Dynatech	014
Electrohome	051
Electroponic	051



Emerex	046
Emerson	014, 016, 051, 057, 075, 135, 198, 222, 225, 226, 292
Fisher	061, 068, 118
Fuji	047, 049
Funai	014
Garrard	014
GE	062, 049, 074, 254
Goldstar (LG)	051, 052
Gradiente	014
Harley Davidson	014
Harman Kardon	052
Harwood	086
Headquarter	060
Hi-Q	061
Hitachi	014, 055, 056, 119
JCPenney	049, 051, 052, 056, 068, 254
Jensen	055
JVC	081, 055
KEC	051, 292
Kenwood	081, 052, 055
KLH	086
Kodak	049, 051



Lloyd's	014, 222
Logik	086
LXI	051
M à S	
Magnasonic	292
Magnavox (Philips)	014, 049, 053, 095
Magnin	254
Marantz	049, 095
Marta	051
Matsui	094, 368
Matsushita	049, 176
MEI	049
Memorex	060, 062, 014, 049, 051, 053, 061, 118, 176, 254
MGA (Mitsubishi)	057, 062, 075, 081, 254
MGN Technology	254
Minolta	056, 119
Motorola	062, 049
MTC	014, 254
Multitech	014, 086
NEC	081, 052, 055, 118
Nikko	051
Noblex	254



Olympus	049
Optimus	062, 051, 118, 176
Orion	016, 198
Panasonic	049, 176
Pentax	056, 119
Philco	049
Pilot	051
Pioneer	081, 176
Profitronic	254
Proscan	074, 086
Protec	086
Pulsar	053
Quarter	060
Quartz	060
Quasar	049, 176
Radio Shack	014, 051
Radix	051
Randex	051
RCA	062, 049, 056, 074, 119, 120, 254
Realistic	060, 062, 014, 049, 051, 061, 118
Runco	053
Samsung	059, 254



Sanky	062, 053
Sansui	081, 014, 055
Sanyo	060, 061, 118, 254
Scott	057, 059, 135, 198, 225, 255, 226
Sears	060, 014, 049, 051, 056, 061, 068, 118, 119
Semp	059
Sharp	062
Shintom	086
Shogun	254
Singer	086
Sony	047, 014, 046, 048, 049
STS	056
Sylvania	014, 049, 057, 095
Symphonic	014
T à Z	
Tashiko	051, 331
Tatung	055
TEAC	014, 055
Technics	049, 176
Teknika	014, 049, 051
Thomas	014
TMK	222, 254



Toshiba	057, 059, 226
Totevision	051, 254
Unitech	254
Vector	059
Vector Research	052
Video Concepts	059, 075
Videosonic	254
Wards	062, 014, 049, 056, 061, 074, 086, 095, 226, 254
White Westinghouse	292
XR-1000	014, 049, 086
Yamaha	052
Zenith	014, 047, 053
