



# Codes de programmation pour la télécommande vocale Helix

Vous utilisez la télécommande à touches surdimensionnées?

Utilisez les codes suivants : **31495, 11685, 11791, 11786, 12337, 11712, 11913**

## Amplificateurs et récepteurs audio

A à C	
Accurian	31609
ADC	30531
Aiwa	30121, 31641, 30158, 30189
Alco	31390
Altec Lansing	31485, 32720, 30269
AMC	31077
Anam	31609
Apex Digital	31774, 31257, 31430
Arcam	31289, 30269, 30189, 31189, 32241
Arvani	32454
Atlantic Technology	33973
Audio Blast	31289



<b>Audio Control</b>	31289
<b>Audio Net</b>	30269, 32138
<b>Audio Research</b>	31289
<b>Audio Solutions</b>	33622
<b>AudioSource</b>	33721
<b>Audiotronic</b>	31189
<b>Audiovox</b>	31390, 33091
<b>Aura</b>	32454
<b>B &amp; W</b>	33965, 32441, 33943
<b>Bel Canto Design</b>	32041
<b>Bose</b>	31629, 31933, 33708, 31229, 30674, 31357
<b>Boston Acoustics</b>	31840, 33698
<b>Bowers &amp; Wilkins</b>	33965, 32441, 33943
<b>Cambridge Audio</b>	32138, 30269
<b>Capetronic</b>	30531
<b>Carver</b>	30189, 30269, 30360, 30121, 31189, 31289
<b>Classé</b>	31461, 31915
<b>Coby</b>	31389, 32748, 33137, 32698, 33218



<b>Current Audio</b>	31935
<b>Curtis</b>	31389, 33942
<b>Curtis Mathes</b>	30823
<b>Cyrus</b>	32138

**D à O**

<b>Definitive Technology</b>	33645
<b>Denon</b>	32857, 33347, 31360, 31104, 32516, 32134, 32279, 32706, 34025, 32247, 32502, 31142, 31289
<b>Durabrand</b>	31561, 31568
<b>Dynavox</b>	33231
<b>Dynex</b>	32971, 33951
<b>Emotiva</b>	33763, 34059, 34100, 34101, 34102
<b>Energy</b>	33915
<b>Epworth</b>	30121, 31641, 30158, 30189
<b>Fisher</b>	30360
<b>Focal</b>	34021
<b>Fosgate</b>	33973



<b>Gateway</b>	31567, 31905
<b>GE</b>	30078, 33297
<b>General Electric</b>	30078, 33297
<b>Go Video</b>	31868
<b>GPX</b>	31389, 33214
<b>Haier</b>	33516
<b>Halcro</b>	31934, 31289, 32138
<b>Harman/Kardon</b>	32241, 30110, 32443, 31304, 30892, 32660, 33756, 31831, 30189, 33045, 33517, 32670
<b>Hitachi</b>	30360
<b>iLive</b>	33175
<b>iLuv</b>	33183
<b>Inkel</b>	32966, 33120, 31567
<b>Insignia</b>	33951, 32175, 32169, 32472, 32966, 31030, 32929, 31751, 31869, 31077, 32126
<b>Integra</b>	31805, 32929, 33992, 31320, 32730, 30135, 31298
<b>iSymphony</b>	32018
<b>Jamo</b>	33915
<b>JBL</b>	33756, 32241, 30110, 33535



<b>Jensen</b>	31389
<b>JVC</b>	32331, 31676, 30074, 33049, 31495, 33167, 30531, 30331
<b>Kenwood</b>	31570, 30027, 31027, 31313, 30186, 32197
<b>KLH</b>	31412, 31390, 32126
<b>Klipsch</b>	33915, 33092
<b>Koss</b>	31497
<b>Krell</b>	31837, 32138
<b>Left Coast</b>	30892
<b>Lenox</b>	31561, 31437
<b>LG</b>	32197, 33217, 32676, 32284, 31869
<b>Linn</b>	30269, 30189, 31289
<b>Liquid Video</b>	31497
<b>Logitech</b>	31485
<b>Magnavox</b>	30189, 30531, 31831, 33282, 30269, 31189
<b>Marantz</b>	31289, 32138, 30189, 30269, 30892, 31189, 31831, 33347
<b>Mark Levinson</b>	31483
<b>Martin Logan</b>	33526
<b>McIntosh</b>	30619, 31289



<b>MCS</b>	30531
<b>Memorex</b>	31568
<b>Micromega</b>	31189
<b>Musicmagic</b>	30189
<b>Myryad</b>	31831, 31189
<b>NAD</b>	30320, 31609
<b>Nakamichi</b>	31313
<b>New Acoustic Dimension</b>	30320, 31609
<b>NexxTech</b>	31751
<b>Norcent</b>	31389, 31751
<b>Nova</b>	31389
<b>Onkyo</b>	31805, 30135, 33992, 31320, 32929, 32730, 34041, 31298, 33984, 33312, 33326
<b>Optimus</b>	31023, 30823, 30360, 30186, 30531
<b>Oritron</b>	31497
<b>Outlaw</b>	33973

**P à Z**

<b>Panasonic</b>	32967, 33323, 32105, 30309, 31308, 31633, 30308, 33409, 31518, 33767, 31676
------------------	---



<b>Paradigm</b>	33526
<b>Parasound</b>	31934
<b>Philco</b>	31831
<b>Philips</b>	31831, 30189, 33962, 32459, 32289, 31266, 33282, 33652, 32311, 30269, 32675, 33227, 31189, 30892
<b>Philips Magnavox</b>	30189
<b>Pinnacle Speakers</b>	33774, 33728
<b>Pioneer</b>	31935, 31384, 31459, 30823, 31023, 30531, 33956
<b>Polk Audio</b>	33429, 31289, 30269, 30892, 30189, 32270
<b>Proficient</b>	33661
<b>Proscan</b>	31254
<b>RCA</b>	33969, 31254, 33297, 32041, 30531, 32655, 30823, 31935, 31390, 31609, 31459, 32426, 33295, 31023, 31511, 30360, 33091, 33363
<b>Regent</b>	31568, 31437
<b>REL Acoustics</b>	32675
<b>Rio</b>	31869
<b>Rotel</b>	32331
<b>Samsung</b>	31868, 32660, 32137, 31304
<b>Samsung Harman/Kardon</b>	32660



<b>Sansui</b>	30189, 30531
<b>Sanyo</b>	30360, 33282
<b>Sharp</b>	30186, 33736, 33097, 33929
<b>Sharper Image</b>	32023
<b>Sherbourn</b>	33763
<b>Sherwood</b>	31567, 31077, 32169, 33120, 31905, 33175, 32929, 32966
<b>Sherwood Newcastle</b>	31567, 32169
<b>Simaudio</b>	30269
<b>Sonic</b>	32284
<b>Sonic Blue</b>	31869
<b>Sonos</b>	33919
<b>Sony</b>	32610, 30158, 31622, 32172, 31759, 31758, 33487, 33903, 33114
<b>Soundesign</b>	30078
<b>SpeakerCraft</b>	33661
<b>Stereophonics</b>	31023
<b>Sunfire</b>	31313, 31570
<b>Sungpo</b>	30186, 33736, 33097, 33929





<b>TAD</b>	30823
<b>Teac</b>	31609, 31390, 33992, 31267
<b>Technics</b>	30309, 31308, 30308, 31633, 31518
<b>Techwood</b>	32284
<b>The Gryphon</b>	30269, 32138
<b>The Sharper Image</b>	32023
<b>Thorens</b>	31189
<b>Toshiba</b>	31788, 33627, 31320, 31935
<b>Venturer</b>	31390, 33091
<b>VIZIO</b>	32454
<b>Yamaha</b>	32467, 32458, 32021, 30176, 32061, 31331, 31276, 30376, 31815, 32471, 33333, 31176, 30354, 30186
<b>Zenith</b>	32197, 31869, 32284
<b>ZVOX</b>	32332, 33913, 32334