



# Codes de programmation pour une télécommande RT-U43CO

*S'il y a lieu, essayez le code marqué d'un astérisque [\*] en premier. Il s'agit du code le plus populaire de la marque concernée.*

## Téléviseurs

A à H	
<b>Admiral</b>	107, 030, 061, 193, 056
<b>Adventura</b>	060, 185
<b>Aiko</b>	106
<b>Aiwa</b>	135
<b>Akai</b>	044
<b>Alaron</b>	193
<b>Amark</b>	007, 086
<b>Ambassador</b>	191
<b>Ampro</b>	112
<b>Amstrad</b>	006
<b>Anam</b>	194, 069, 088, 089, 093, 111, 120, 125, 134
<b>AOC</b>	033, 044, 070
<b>Audiovox</b>	106, 194, 465, 111
<b>Baysonic</b>	194
<b>Belcor</b>	033
<b>Bell &amp; Howell</b>	030, 168



---

<b>Bradford</b>	194
<b>Brocksonic</b>	250, 477, 054
<b>Brockwood</b>	192
<b>Candle</b>	066, 044, 070, 027, 052
<b>Carnivale</b>	044
<b>Carver</b>	068
<b>Celebrity</b>	014
<b>Centurion</b>	040, 051
<b>Cineral</b>	106, 465
<b>Citizen</b>	060, 044, 070, 074, 106, 027, 052, 059
<b>Concerto</b>	070, 051, 192
<b>Contec</b>	194, 020
<b>Coronado</b>	007
<b>Craig</b>	194, 134
<b>Crosley</b>	068
<b>Crown</b>	194, 007
<b>Curtis Mathes</b>	180, 030, 044, 061, 065, 068, 070, 074, 107, 159, 168, 465, 040
<b>CXC</b>	194
<b>Daewoo</b>	106, 465, 027, 039, 051, 090, 091, 092, 094, 101, 102, 108, 114, 118, 121, 123, 130
<b>Daytron</b>	192, 051, 040
<b>Denon</b>	159

---



<b>Dumont</b>	031, 192
<b>Electrohome</b>	051, 192
<b>Electroband</b>	014
<b>Elektra</b>	002
<b>Emerson</b>	250, 168, 191, 192, 193, 194, 296, 477, 007, 008, 012, 054, 108
<b>Envision</b>	044, 051, 192
<b>Fisher</b>	168, 028
<b>Fluid</b>	*170, 074, 168, 041, 043
<b>Fujitsu</b>	193
<b>Funai</b>	185, 193, 194
<b>Futuretech</b>	194
<b>GE</b>	035, 061, 065, 107, 149, 192, 296, 465, 005, 019, 027, 033, 037, 046, 051, 055
<b>Gibralta</b>	007, 025, 027, 040, 051, 059, 058, 192
<b>Gibralter</b>	031, 044
<b>Goldstar (LG)</b>	044, 070, 192, 124, 007, 027, 040, 059, 058
<b>Gradiente</b>	067, 070
<b>Grundig</b>	059
<b>Grunpy</b>	193, 194
<b>Hallmark</b>	192, 051
<b>Harley Davidson</b>	193
<b>Havard</b>	194



<b>Hitachi</b>	070, 159, 007, 027, 049, 051, 085, 098, 100
<b>I à R</b>	
<b>Ilo</b>	185, 193, 194
<b>Infinity</b>	068
<b>Inkel</b>	075
<b>JCPenney</b>	005, 027, 037, 051, 041, 035, 044, 168, 192
<b>JCB</b>	014
<b>JVC</b>	067, 005, 027, 037, 051, 041, 035, 044, 168, 192
<b>Kawasho</b>	051, 092
<b>KEC</b>	194
<b>Kenwood</b>	044
<b>Kloss</b>	060
<b>KMC</b>	007
<b>KTV</b>	044, 194, 007, 029, 059
<b>Kurazai</b>	030
<b>LG (Goldstar)</b>	073, 053, 023, 068, 090, 107, 108, 233, 360, 361
<b>Lodgenet</b>	030
<b>Logik</b>	030
<b>Luxman</b>	070, 027, 051, 192
<b>LXI</b>	061, 068, 168, 170, 192, 006, 056, 105
<b>Magnavox (Philips)</b>	044, 068, 193, 001, 005, 007, 026, 027, 052, 048, 081, 192
<b>Majestic</b>	030



---

<b>Marantz</b>	044, 068, 076
<b>Matsushita</b>	264
<b>Megatron</b>	152, 192, 086
<b>Memorex</b>	030, 070, 164, 168, 192, 264
<b>MGA/Mitsubishi</b>	033, 044, 164, 192, 107, 027, 040, 051, 076, 084
<b>Midland</b>	031, 061, 065, 149, 053
<b>Minutz</b>	035
<b>Montgomery Ward</b>	007, 037, 040, 056, 081
<b>Motorola</b>	107, 069
<b>MTC</b>	044, 070, 074
<b>Multitech</b>	194
<b>NAD</b>	180, 170, 192
<b>NEC</b>	044, 070, 027, 040, 101
<b>Nikko</b>	044, 106, 192
<b>NTC</b>	106
<b>Onwa</b>	194
<b>Optimus</b>	180, 168, 264
<b>Optonica</b>	179, 107
<b>Orion</b>	250, 193, 477, 013, 032, 045, 047, 078
<b>Panasonic</b>	065, 264, 019, 021, 024
<b>Penney</b>	035, 044, 061, 065, 070, 074, 149, 170, 192, 033
<b>Philco</b>	044, 068, 159, 477, 001, 007, 027, 052, 081

---



<b>Philips</b>	068
<b>Pilot</b>	044,059,097,192
<b>Pioneer</b>	180,103
<b>Portland</b>	106,007,027
<b>Prism</b>	065
<b>Proscan</b>	061,055,073,082,112
<b>Proton</b>	192,126,128
<b>Pulsar</b>	031,192
<b>Quasar</b>	179,065,264,019
<b>Radio Shack</b>	179,044,061,070,168,192,194
<b>RCA</b>	061,104,149,065,107,022,027,046,055,072,073,082
<b>Realistic</b>	179,044,070,192,168,194,012
<b>Runco</b>	031,044,053
<b>S à Z</b>	
<b>Sampo</b>	044,040
<b>Samsung</b>	044,070,074,192,007,020,040,119,129
<b>Sansei</b>	465
<b>Sansui</b>	477
<b>Sanyo</b>	168,002,028,071,133
<b>Scotch</b>	192
<b>Scott</b>	250,192,193,194,040



---

<b>Sears</b>	061, 068, 070, 168, 170, 185, 192, 193, 002, 007, 027, 028, 041, 043
<b>Semivox</b>	194
<b>Semp</b>	170
<b>Sharp</b>	179, 107, 007, 009, 023, 056, 064, 096
<b>Signature</b>	030
<b>Signature 2000</b>	007, 040, 056, 030, 193
<b>Sony</b>	*014, 038, 050, 062
<b>Soundesign</b>	192, 193, 194, 052
<b>Squareview</b>	185, 006
<b>SSS</b>	194
<b>Starlite</b>	194
<b>Supre-Macy</b>	060
<b>Supreme</b>	014
<b>Sylvania</b>	044, 068, 001, 005, 006, 026, 027, 040, 052, 081, 108
<b>Symphonic</b>	185, 006
<b>Tandy</b>	107
<b>Tatung</b>	069, 019
<b>Technics</b>	065, 264
<b>Technol Ace</b>	193
<b>Techwood</b>	065, 070, 027
<b>Teknika</b>	030, 068, 070, 074, 106, 164, 193, 194, 001, 007, 027, 052

---



<b>Telefunken</b>	070
<b>Telerent</b>	007, 030
<b>TMK</b>	070, 191, 192, 027
<b>Toshiba</b>	*170, 074, 168, 041, 043
<b>Totevision</b>	059
<b>Universal</b>	027, 035
<b>Vector Research</b>	044
<b>Victor</b>	067
<b>Vidikron</b>	068
<b>Vidtech</b>	192, 027
<b>Viking</b>	060
<b>Wards</b>	030, 179, 035, 044, 070, 192, 193, 068
<b>Yamaha</b>	044, 033, 027
<b>York</b>	040, 070
<b>Zenith</b>	030, 031, 106, 025, 034, 036

## Magnétoscopes

A à L	
<b>Admiral</b>	062, 004
<b>Adventura</b>	014
<b>Aiko</b>	292





---

<b>Aiwa</b>	014, 051, 106
<b>Akai</b>	055, 075, 120, 011, 021, 098, 103
<b>American High</b>	049
<b>Asha</b>	254
<b>Audio Dynamics</b>	007, 052
<b>Bell &amp; Howell</b>	118, 060
<b>Broksonic</b>	016, 135, 198, 225, 030, 048
<b>Calix</b>	051
<b>Canon</b>	049, 034, 105
<b>Carver</b>	095
<b>CCE</b>	086, 292
<b>Cineral</b>	292
<b>Citizen</b>	051, 292, 006, 059, 254
<b>Colortyme</b>	052
<b>Colt</b>	086
<b>Craig</b>	051, 061, 086, 254
<b>Curtis Mathes</b>	049, 055, 074, 176, 006, 034, 052
<b>Cybernex</b>	254
<b>Daewoo</b>	059, 292, 010, 012, 058, 112, 114, 116
<b>Daytron</b>	002, 058
<b>DBX</b>	007, 052
<b>Denon</b>	056

---



---

<b>Dynatech</b>	014, 106
<b>Electrohome</b>	051
<b>Electroponic</b>	051
<b>Emerex</b>	046
<b>Emerson</b>	014, 016, 051, 057, 075, 135, 198, 222, 225, 226, 292, 003, 022, 040, 091, 101, 106, 107, 109, 059
<b>Fisher</b>	061, 068, 118, 050, 060
<b>Fuji</b>	047, 049
<b>Funai</b>	014, 106
<b>Garrard</b>	014
<b>GE</b>	062, 049, 074, 254, 034, 041
<b>Go Video</b>	019, 043, 063
<b>GoldStar (LG)</b>	051, 052, 006
<b>Gradiente</b>	014
<b>Harley Davidson</b>	014
<b>Harman Kardon</b>	052
<b>Harwood</b>	086
<b>Headquarter</b>	060
<b>Hi-Q</b>	061
<b>Hitachi</b>	014, 055, 056, 119, 005, 106, 113
<b>Instant Replay</b>	017, 034, 049
<b>JCPenney</b>	017, 034, 049, 052, 056, 060, 254

---



JCL	049
Jensen	055
JVC	081, 055, 006, 007, 026, 038, 060, 102
KEC	051, 292
Kenwood	081, 052, 055, 006, 007, 060, 106
KLH	086
Kodak	049, 051
Lloyd's	014, 222
Lloyd	106
Logik	086
LXI	051, 106
<b>M à R</b>	
Magnasonic	292
Magnin	254
Marantz	049, 095, 006, 052, 060
Marta	051
Matsui	094
Matsushita	049, 176
MEI	049
Memorex	060, 062, 014, 049, 051, 053, 061, 118, 176, 254, 034, 104, 106, 110
MGA (Mitsubishi)	031, 042, 057, 062, 075, 081, 254



---

<b>MGN Technology</b>	254
<b>Minolta</b>	056, 119
<b>Montgomery Ward</b>	009, 014, 034, 037, 062, 074
<b>Motorola</b>	062, 049
<b>MTC</b>	014, 254, 106
<b>Multitech</b>	014, 086, 254, 106
<b>NEC</b>	081, 052, 055, 118, 007, 060, 070, 071
<b>Nikko</b>	051
<b>Noblex</b>	254
<b>Olympus</b>	049
<b>Optimus</b>	062, 051, 118, 176
<b>Orion</b>	016, 198, 013, 022, 065, 066, 067
<b>Panasonic</b>	049, 176, 034, 099
<b>Pentax</b>	056, 119
<b>Philco</b>	049, 034, 106
<b>Philips (Magnavox)</b>	014, 049, 053, 095, 017, 034, 106
<b>Pilot</b>	051
<b>Pioneer</b>	081, 176, 045
<b>Portland</b>	058
<b>Profitronic</b>	254
<b>Proscan</b>	086, 041, 074
<b>Protec</b>	086

---



<b>Pulsar</b>	053
<b>Quarter</b>	060
<b>Quartz</b>	060, 090
<b>Quasar</b>	049, 176, 034
<b>Radio Shack</b>	014, 051
<b>Radix</b>	051
<b>Randex</b>	051
<b>RCA</b>	062, 049, 056, 074, 119, 120, 254, 001, 015, 017, 037, 041, 106
<b>Realistic</b>	060, 062, 014, 049, 051, 061, 118, 034, 106
<b>Runco</b>	053
<b>S à Z</b>	
<b>Samsung</b>	059, 254, 021, 039, 098, 108, 111
<b>Sanky</b>	062, 053
<b>Sansui</b>	081, 014, 055, 093
<b>Sanyo</b>	060, 061, 118, 254, 114
<b>Scott</b>	057, 059, 135, 198, 255, 226, 003, 031
<b>Sears</b>	060, 014, 049, 051, 056, 061, 068, 118, 119
<b>Semp</b>	059
<b>Sharp</b>	062, 004
<b>Shintom</b>	086
<b>Shogun</b>	254
<b>Signature 2000</b>	009, 014, 037, 062, 074



---

<b>Signer</b>	086
<b>Sony</b>	047, 014, 046, 048, 049, 032
<b>STS</b>	056
<b>Sylvania</b>	014, 049, 057, 095, 015, 017, 018, 034, 042, 049, 054, 065, 073, 106
<b>Symphonic</b>	014, 106
<b>Tandy</b>	014, 060, 106
<b>Tashiko</b>	051
<b>Tatung</b>	055, 007
<b>TEAC</b>	014, 055, 007, 106
<b>Technics</b>	049, 076
<b>Teknika</b>	014, 049, 051, 030, 106
<b>Thomas</b>	014
<b>Thomson</b>	014, 106
<b>TMK</b>	222, 254, 091
<b>Toshiba</b>	057, 059, 226, 050, 096
<b>Totevision</b>	051, 254
<b>Unitech</b>	254
<b>Vector</b>	059
<b>Vector Research</b>	052, 031
<b>Video Concepts</b>	059, 075, 052
<b>Videosonic</b>	254

---



---

<b>Wards</b>	062, 014, 049, 056, 061, 074, 086, 095, 226, 254, 006, 106
<b>White Westinghouse</b>	292
<b>XR-1000</b>	014, 049, 086
<b>Yamaha</b>	052, 007, 060, 106
<b>Zenith</b>	014, 047, 053, 008, 038

---

## Appareils DVD

### A à Z

---

<b>Denon</b>	076
<b>GE</b>	077
<b>Hitachi</b>	117
<b>JVC</b>	079
<b>KLH</b>	134
<b>LG (Goldstar)</b>	080
<b>Magnavox</b>	082, 124
<b>Mitsubishi</b>	083
<b>Panasonic</b>	084
<b>Pioneer</b>	085
<b>Samsung</b>	125
<b>Sharp</b>	122
<b>Sony</b>	087

---



---

**Thomson** 123

---

**Toshiba** 088

---

**Yamaha** 089

---

**Zenith** 089

---