



# Codes de programmation pour une télécommande UR5-8400A

*S'il y a lieu, essayez le code marqué d'un astérisque [\*] en premier. Il s'agit du code le plus populaire de la marque concernée.*

## Téléviseurs

A à I	
<b>Admiral</b>	072, 081, 160, 161, 096
<b>Advent</b>	247
<b>Aiko</b>	103
<b>Akai</b>	006, 146, 248
<b>Alaron</b>	028
<b>Amark</b>	112, 143
<b>America Action</b>	043
<b>Ampro</b>	073, 167
<b>Anam</b>	043, 054, 055, 056, 080, 112
<b>AOC</b>	058, 006, 004, 112
<b>Apex Digital</b>	225, 226
<b>Audiovox</b>	076, 103, 043, 232
<b>Baysonic</b>	043
<b>Bell &amp; Howell</b>	072
<b>Bradford</b>	043



---

<b>Brocksonic</b>	096, 212
<b>Candle</b>	006, 002, 003, 004
<b>Capehart</b>	058
<b>Carver</b>	164
<b>Celebrity</b>	001
<b>Cetronic</b>	043
<b>Cineral</b>	103, 120
<b>Citizen</b>	006, 002, 003, 004, 101, 103, 143
<b>Classic</b>	043
<b>Concerto</b>	004
<b>Contec</b>	043, 051
<b>Coronado</b>	143
<b>Craig</b>	043, 054, 028
<b>Crosley</b>	164
<b>Crown</b>	043, 143
<b>Curtis Mathes</b>	006, 004, 101, 143, 011, 072, 081, 120, 164
<b>CXC</b>	043
<b>Daewoo</b>	076, 103, 055, 004, 127, 143, 016, 043, 044, 125, 120
<b>Daytron</b>	004, 143
<b>Denon</b>	011
<b>Dumont</b>	004, 073
<b>Dwin</b>	161

---



<b>Dynasty</b>	043
<b>Dynatech</b>	062
<b>Electroband</b>	001
<b>Electrohome</b>	024, 076, 143
<b>Emerson</b>	005, 028, 043, 048, 076, 096, 155, 004, 051, 143, 151, 153, 154
<b>Fisher</b>	007, 057
<b>Fluid</b>	*015, 030, 007, 040, 062, 101, 233
<b>Fujitsu</b>	028, 164, 208, 246
<b>Funai</b>	028, 043, 052, 211
<b>Futuretech</b>	043
<b>GE</b>	006, 073, 130, 144, 160, 161, 004, 008, 009, 034, 056, 074, 091, 155, 081, 120
<b>Gateway</b>	228, 231
<b>Gibraltar</b>	004, 073
<b>Goldstar (LG)</b>	004, 106, 119, 110, 112, 113, 127, 143
<b>Grunpy</b>	028, 043
<b>Davidson</b>	028, 164
<b>Harvard</b>	043
<b>Hallmark</b>	007
<b>Hitachi</b>	163, 004, 007, 009, 011, 072, 010, 012, 023, 075, 143, 158
<b>Infinity</b>	164
<b>Inkel</b>	129



<b>Inteq</b>	073
<b>J à R</b>	
<b>JBL</b>	164
<b>JCB</b>	001
<b>JCPenney</b>	004, 006, 008, 024, 030, 065, 101, 143, 156, 160
<b>Jensen</b>	013
<b>JVC</b>	*038, 001, 034, 083, 206, 209
<b>Kenwood</b>	006, 001
<b>Kloss</b>	002, 059
<b>KTV</b>	006, 043, 143, 154
<b>LG</b>	116
<b>Lodgenet</b>	072
<b>Loewe</b>	207
<b>Logik</b>	072
<b>Luxman</b>	004
<b>LXI</b>	007, 015, 052, 081, 160, 164
<b>Magnavox</b>	006, 003, 004, 022, 028, 059, 060, 061, 063, 064, 127, 164, 094, 160, 229
<b>Majestic</b>	072
<b>Marantz</b>	164, 006
<b>Matsui</b>	164
<b>Matsushita</b>	080



---

<b>Megatron</b>	004
<b>Memorex</b>	004, 007, 072, 028, 096
<b>METZ</b>	088
<b>MGA</b>	024, 006, 004, 042
<b>Midland</b>	073
<b>Minerva</b>	088
<b>Minutz</b>	008
<b>Mitsubishi</b>	109, 024, 042, 004, 040, 146, 028, 081, 224
<b>Motorola</b>	081
<b>MTC</b>	006, 004, 062, 101
<b>Multitech</b>	043
<b>NAD</b>	015, 025
<b>NEC</b>	006, 130, 134, 040, 056, 007, 019, 024, 215
<b>Nikei</b>	043
<b>Nikko</b>	103
<b>NTC</b>	103
<b>Onking</b>	043
<b>Onwa</b>	043
<b>Optimus</b>	080
<b>Optoma</b>	230
<b>Optonica</b>	019, 081
<b>Orion</b>	096, 201, 202, 203, 204, 205, 028

---



<b>Panasonic</b>	034, 056, 080, 164, 219, 222
<b>Philco</b>	006, 003, 004, 024, 056, 059, 060, 063, 064, 127, 143, 164
<b>Philips</b>	164, 005, 038, 093, 127, 006, 003, 004, 059, 223
<b>Pioneer</b>	023, 025, 135, 176, 004, 018, 006, 216, 220
<b>Portland</b>	004, 143, 103
<b>Prism</b>	034
<b>Proscan</b>	144, 160, 161, 167
<b>Proton</b>	004, 058, 143, 171, 173, 193, 112
<b>Quasar</b>	034, 056
<b>Radio Shack</b>	004, 019, 127, 143, 043
<b>RCA</b>	160, 161, 144, 156, 065, 006, 004, 023, 024, 056, 074, 152, 081
<b>Realistic</b>	007, 019
<b>Runco</b>	072, 169, 073, 130, 179, 180, 181
<b>S à Z</b>	
<b>Sampo</b>	006, 004, 058, 228
<b>Samsung</b>	*101, 004, 127, 133, 143, 160, 089, 105, 217, 218, 221, 258
<b>Sansei</b>	120
<b>Sansui</b>	096
<b>Sanyo</b>	007, 053, 057, 082, 020
<b>Sceptre</b>	250
<b>Scotch</b>	004
<b>Scott</b>	004, 005, 028, 043, 048, 143



<b>Sears</b>	004, 007, 015, 028, 030, 038, 057, 082, 094, 143, 160, 052, 164
<b>Seleco</b>	189
<b>Semivox</b>	043
<b>Semp</b>	015
<b>Sharp</b>	*251, 081, 014, 019, 028, 004, 022, 143, 175
<b>Signature</b>	072
<b>Sole</b>	213, 214
<b>Sony</b>	*001, 126, 139
<b>Soundesign</b>	003, 004, 028, 043
<b>Spectricon</b>	112
<b>Squareview</b>	052
<b>SSS</b>	004, 043
<b>Starlite</b>	043
<b>Supremacy</b>	002
<b>Supreme</b>	001
<b>Sylvania</b>	006, 003, 059, 060, 063, 064, 127, 160, 164, 044, 211
<b>Symphonic</b>	052, 211
<b>Tandy</b>	081
<b>Tatung</b>	056, 062
<b>Technics</b>	034, 080
<b>Technol Ace</b>	028
<b>Techwood</b>	004



<b>Teknika</b>	002, 003, 004, 024, 028, 043, 072, 101, 143, 103, 164
<b>Telerent</b>	072
<b>Tera</b>	172
<b>Thompson</b>	210
<b>TMK</b>	004
<b>TNCI</b>	073
<b>Toshiba</b>	*015, 030, 007, 040, 062, 101, 233
<b>Totevision</b>	143
<b>Universal</b>	008, 009
<b>Video Concepts</b>	146
<b>Vidikron</b>	174, 188, 164
<b>Vidtech</b>	004
<b>Viewsonic</b>	174, 249
<b>Wards</b>	004, 064, 164, 008, 009, 019, 028, 060, 061, 063, 072, 074, 143
<b>Westinghouse</b>	076, 250
<b>Yamaha</b>	004, 006
<b>York</b>	004
<b>Yupiteru</b>	043
<b>Zenith</b>	072, 073, 095, 103, 208, 011, 096
<b>Zonda</b>	112





## Magnétoscopes et combos TV/magnétoscope

A à L	
<b>Admiral</b>	025, 053
<b>Aiko</b>	117
<b>Aiwa</b>	034, 161, 101
<b>Akai</b>	043, 046, 124, 146
<b>America Action</b>	117
<b>American High</b>	031
<b>Ampro</b>	072
<b>Anam</b>	031, 103
<b>Asha</b>	040
<b>Audio Dynamics</b>	012, 023, 043
<b>Audiovox</b>	101
<b>Beaumark</b>	040
<b>Broksonic</b>	035, 037, 129, 025
<b>Calix</b>	101
<b>Canon</b>	028, 031
<b>Capehart</b>	108
<b>CCE</b>	024, 117
<b>Cineral</b>	117
<b>Citizen</b>	101, 117



---

<b>Colt</b>	024
<b>Craig</b>	003, 040, 135, 024, 101
<b>Curtis Mathes</b>	031, 041
<b>Cybernex</b>	040
<b>Daewoo</b>	005, 108, 111, 117, 017, 065, 007, 010
<b>Daytron</b>	108
<b>DBX</b>	012, 023, 043
<b>Dynatech</b>	034, 053
<b>Electrohome</b>	059, 101
<b>Electroponic</b>	101
<b>Emerson</b>	006, 029, 035, 037, 129, 153, 017, 025, 027, 031, 034, 036, 046, 101, 131, 138, 117
<b>Fisher</b>	003, 010, 008, 009
<b>Fuji</b>	031
<b>Funai</b>	034
<b>Garrard</b>	034
<b>GE</b>	031, 072, 144, 147, 063, 107, 109, 040, 053
<b>Go Video</b>	132, 155, 040, 136
<b>Goldstar (LG)</b>	101, 004, 012
<b>Harley Davidson</b>	034
<b>Harman Kardon</b>	012, 045
<b>Harwood</b>	024

---



<b>Hitachi</b>	004, 026, 034, 043, 063, 137, 150
<b>HQ</b>	034
<b>Hugues</b>	004
<b>Instantreplay</b>	031
<b>JCL</b>	031
<b>JCPenney</b>	004, 012, 031, 040, 101
<b>Jensen</b>	043
<b>JVC</b>	048, 043, 055, 060, 130, 150, 152, 012, 031
<b>KEC</b>	101, 117
<b>Kenwood</b>	034, 150, 014, 048
<b>KLH</b>	024
<b>Kodak</b>	031, 101
<b>Lloyd</b>	034
<b>Logik</b>	024
<b>LXI</b>	003, 009, 017, 034, 101, 004
<b>M à S</b>	
<b>Magin</b>	040
<b>Magnasonic</b>	117
<b>Magnavox</b>	067, 031, 034, 068, 041, 156, 170
<b>Marantz</b>	067, 069, 012, 031
<b>Marta</b>	101
<b>Matsui</b>	027, 030



<b>Matsushita</b>	031
<b>MEI</b>	031
<b>Memorex</b>	040, 101, 003, 014, 031, 034, 053, 072, 134, 139, 025
<b>MGA</b>	045, 046, 059
<b>MGN Technology</b>	040
<b>Minolta</b>	004
<b>Mitsubishi</b>	059, 061, 051, 004, 046, 045, 053
<b>Motorola</b>	031, 053
<b>MTC</b>	034, 040
<b>Multitech</b>	024, 034
<b>NEC</b>	012, 023, 043, 048
<b>Nikko</b>	101
<b>Noblex</b>	040
<b>Nordmende</b>	043
<b>Olympus</b>	031
<b>Optimus</b>	053, 101
<b>Optonica</b>	053, 054
<b>Orion</b>	025
<b>Panasonic</b>	031, 070, 133, 140, 163
<b>Pentax</b>	004, 031, 063
<b>Philco</b>	031, 034, 067, 025
<b>Philips</b>	031, 034, 054, 067, 101, 150



<b>Pilot</b>	101
<b>Pioneer</b>	021, 004, 048
<b>Portland</b>	108
<b>Profitronic</b>	040
<b>Protec</b>	024
<b>Pulsar</b>	072
<b>Quartz</b>	014
<b>Quasar</b>	031, 070, 133, 140, 163, 014
<b>Radio Shack</b>	123, 034
<b>Radix</b>	101
<b>Randex</b>	101
<b>RCA</b>	107, 109, 144, 041, 031, 004, 034, 040, 140, 147, 158, 053
<b>Realistic</b>	003, 008, 014, 031, 034, 040, 053, 054, 101, 010
<b>Rico</b>	058
<b>Runco</b>	072
<b>Salora</b>	014
<b>Samsung</b>	040, 017, 107, 109, 113, 115, 124
<b>Sanky</b>	053
<b>Sansui</b>	043, 135, 048, 025, 034
<b>Sanyo</b>	003, 014, 040, 134
<b>Scott</b>	017, 037, 129, 131
<b>Sears</b>	003, 004, 008, 014, 017, 081, 101, 010, 031, 034



---

<b>Sharp</b>	053, 031, 054, 159
<b>Shintom</b>	024
<b>Shogun</b>	040
<b>Singer</b>	024
<b>Sony</b>	001, 057, 058, 003, 052, 053, 031, 154, 171, 009, 034
<b>Soundesign</b>	034
<b>STS</b>	004
<b>Sylvania</b>	031, 034, 059, 067
<b>Symphonic</b>	034

**T à Z**

---

<b>Tandy</b>	034, 010
<b>Tatung</b>	043
<b>TEAC</b>	034, 043
<b>Technics</b>	031, 070
<b>Teknika</b>	031, 034, 101
<b>Thomas</b>	034
<b>TMK</b>	006, 040
<b>Toshiba</b>	017, 131, 004, 008, 059, 082, 150
<b>Totevision</b>	040, 101
<b>Unitech</b>	040
<b>Vector Research</b>	012
<b>Video Concepts</b>	012, 034, 046

---



---

<b>Videosonic</b>	040
<b>Wards</b>	003, 004, 017, 024, 031, 034, 040, 053, 054, 131
<b>Westinghouse</b>	024, 025
<b>XR-1000</b>	024, 031, 034
<b>Yamaha</b>	012, 034, 043
<b>Zenith</b>	072, 034, 001, 058, 080, 101, 153, 048, 025

---

## Lecteurs DVD et combos TV/DVD

A à Z	
<b>Aiwa</b>	004, 008
<b>Akai</b>	165
<b>Alpine</b>	221
<b>Apex Digital</b>	251, 246
<b>Arcam</b>	215
<b>Cyberhome</b>	220
<b>Daewoo</b>	220
<b>Denon</b>	226, 241
<b>Funai</b>	006, 230, 231
<b>GE</b>	230, 231
<b>Go Video</b>	014
<b>Goldstar (LG)</b>	235, 250

---



---

<b>Harman Kardon</b>	243
<b>Hitachi</b>	223
<b>Hiteker</b>	246
<b>Integra</b>	002, 238
<b>JVC</b>	233, 238
<b>Kenwood</b>	216
<b>KLH</b>	016
<b>Krell</b>	011
<b>Lexicon</b>	010
<b>Magnavox</b>	254, 237
<b>Marantz</b>	253, 242
<b>McIntosh</b>	217
<b>Mintek</b>	251
<b>Mitsubishi</b>	227
<b>Myryad</b>	224, 005
<b>NAD</b>	247
<b>Nakamichi</b>	225
<b>Onkyo</b>	240
<b>Optimus</b>	229
<b>Panasonic</b>	228, 012
<b>Philips</b>	253, 237, 214, 003
<b>Pioneer</b>	255, 222, 229

---





---

<b>Proceed</b>	245
<b>Proscan</b>	230, 231
<b>RCA</b>	230, 231
<b>Samsung</b>	165, 236, 248, 014
<b>Sanyo</b>	009
<b>Sharp</b>	252
<b>Sony</b>	001, 218, 007
<b>Sylvania</b>	006
<b>Symphonic</b>	006
<b>Tatung</b>	224
<b>Technics</b>	228
<b>Theta Digital</b>	229
<b>Toshiba</b>	013, 130, 233, 244, 219
<b>Venturer</b>	015
<b>Yamaha</b>	249, 234
<b>Zenith</b>	250, 234, 235, 239

---



## Systèmes audios

A à L	
<b>ADC</b>	200
<b>Adcom</b>	072, 082, 092, 161
<b>Aiwa</b>	025, 071, 104, 114, 170, 171, 091, 100
<b>Akai</b>	139, 093
<b>AMC</b>	125, 126, 127, 128
<b>Angstrom</b>	142
<b>Arcam</b>	141
<b>Audio Access</b>	147
<b>Audio Alchemy</b>	135
<b>Audio File</b>	203
<b>Audio Matrix</b>	077
<b>Audio Technica</b>	134
<b>B &amp; K</b>	096, 097
<b>Bose</b>	070, 170, 113, 199, 206, 207
<b>Bryston</b>	015
<b>Carver</b>	003, 008, 028, 099, 151, 203, 014, 016, 040, 090
<b>Casio</b>	204
<b>Chiro</b>	140
<b>Cinema Sound</b>	084, 134



---

<b>Citation</b>	148
<b>Clarion</b>	026
<b>Curtis Mathes</b>	204
<b>Denon</b>	084, 151, 155, 188, 056, 119
<b>Enlightened Audio</b>	049, 050
<b>Fisher</b>	151
<b>Fosgate Audionics</b>	062, 148
<b>Goldstar (LG)</b>	072, 006
<b>Harman Kardon</b>	153, 148, 162, 060, 066, 115
<b>Hitachi</b>	020
<b>Inkel</b>	005
<b>JCPenney</b>	102, 204
<b>Jensen</b>	058
<b>JVC</b>	013, 163, 176
<b>Kenwood</b>	005, 026, 057, 166, 095
<b>Koss</b>	102
<b>Krell</b>	150
<b>Kyocera</b>	200
<b>Lexicon</b>	120, 167, 171, 172
<b>Luxman</b>	035, 137, 139, 165, 004, 029
<b>LXI</b>	204

---



M à Z	
<b>Magnavox</b>	152, 164, 191, 043
<b>Marantz</b>	028, 048, 063, 191, 090
<b>McIntosh</b>	173
<b>MCS</b>	204
<b>Meridian</b>	009, 051
<b>Mitsubishi</b>	180
<b>Mondial</b>	022, 023, 042, 073, 075
<b>NAD</b>	048
<b>Nakamichi</b>	111, 182, 183, 079, 087
<b>NEC</b>	080
<b>Onkyo</b>	084, 046, 012, 030, 041, 081, 103, 044
<b>Optimus</b>	017, 036, 138, 026
<b>Panasonic</b>	007, 088, 129, 130, 132, 195
<b>Parasound</b>	129, 130, 132
<b>Philips</b>	063, 188, 189, 191
<b>Pioneer</b>	084, 039, 045, 054, 069, 078, 168, 128, 158
<b>Proceed</b>	144
<b>Quasar</b>	007, 088, 129, 130, 132, 195
<b>RCA</b>	010, 067, 117, 156
<b>Realistic</b>	019, 034, 037, 047
<b>Rotel</b>	074, 083, 085



---

<b>Samsung</b>	123
<b>Sansui</b>	063, 110, 032, 116
<b>Sanyo</b>	151
<b>Scott</b>	019
<b>Sears</b>	204
<b>Sharp</b>	026, 057, 094, 175
<b>Sherwood</b>	024, 038
<b>Sony</b>	001, 011, 053, 055, 187, 112, 205
<b>Soundesign</b>	036
<b>SSI</b>	068
<b>TEAC</b>	019, 059, 111, 109
<b>Technics</b>	076, 088, 122, 193, 080, 098
<b>Theta Digital</b>	065
<b>Toshiba</b>	033, 112
<b>Yamaha</b>	021, 026, 031, 067, 192, 002, 101, 118
<b>Zenith</b>	143, 106

---