




# HELIX



## GUIDE D'INSTALLATION DE VOTRE TERMINAL HELIX TV


HELIX TV TERMINAL  
INSTALLATION GUIDE




10-15 minutes



Matériel inclus dans la boîte :




Terminal Helix TV



Télécommande vocale  
(piles AA incluses)




Bloc d'alimentation  
électrique



Câble HDMI

Votre borne Helix Fi est-elle  
activée et configurée?

Si non, assurez-vous de l'activer et de la configurer  
avant d'installer votre terminal Helix TV.





## 1. Branchez votre terminal.

Branchez le **câble HDMI** dans le port HDMI de votre terminal et dans le port HDMI de votre téléviseur.

Branchez le **bloc d'alimentation électrique** à votre terminal et dans une prise électrique qui n'est pas reliée à un gradateur ou à un interrupteur.


Le voyant lumineux de votre terminal clignotera.

N'utilisez pas d'autre bloc d'alimentation que celui fourni avec votre terminal.




## 2. Allumez votre téléviseur.

Allumez votre téléviseur à l'aide de la **télécommande de la télé** et sélectionnez la source HDMI appropriée.



## 3. Retirez la languette.

Retirez la **languette de plastique** à l'arrière de la télécommande vocale.



## 4. Suivez les instructions à l'écran.

Votre terminal se connectera automatiquement au réseau Wi-Fi.

Suivez les instructions à l'écran pour **configurer votre terminal** et votre **télécommande vocale**.


Si la connexion automatique échoue, complétez la connexion manuellement tel qu'indiqué à l'écran.



**Votre terminal Helix TV et votre télécommande vocale sont maintenant fonctionnels!**

## Faites vos premiers pas avec la télécommande vocale.

Pour effectuer une commande vocale, **appuyez sur le bouton Micro** et maintenez-le enfoncé.



Essayez les commandes suivantes :

- Météo
- Fais-moi des suggestions
- L'Impact de Montréal
- La Pat'Patrouille
- Films d'action
- Sous-titrage
- Vidéos les plus drôles sur YouTube



Vous désirez jumeler votre télécommande vocale avec un autre terminal Helix TV?

Appuyez sur les **boutons A et D** et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le voyant lumineux de la télécommande vocale passe du rouge au **vert**.

Appuyez sur 9-8-1.

Appuyez sur le **bouton Micro**.

Suivez les instructions qui apparaîtront à l'écran pour compléter le jumelage de la commande vocale et du contrôle de votre téléviseur ou du système audio.


## Trucs pour sécuriser votre expérience

À l'aide de la commande vocale dites « **Paramètres** ».

- Sélectionnez « **Contrôle parental** » si vous souhaitez restreindre l'accès aux contenus pour adultes.
- Sélectionnez « **NIP d'achat** » pour éviter les achats involontaires ou imprévus.

## Le complice parfait de votre divertissement

Téléchargez l'application Helix et accédez à tous vos contenus sur tous vos appareils, même à distance.




Ou accédez au site [helix.videotron.com](http://helix.videotron.com)

Découvrez tout le potentiel de votre service Helix Télé.

Visitez :  
[videotron.com/soutien/helix/television](http://videotron.com/soutien/helix/television)

## Votre télécommande vocale



### 1. Entrée TV

Passes à la prochaine entrée de votre téléviseur.

### 2. Micro/État DEL

### 3. Enregistrer

Commence l'enregistrement de l'émission en cours ou permet de programmer un enregistrement dans le guide horaire.

### 4. Page Haut/Page Bas

Permet de faire des sauts dans le Guide et d'avancer/reculer lors de l'écoute de contenu enregistré ou Sur demande.

### 5. Menu HELIX

Accès à la recherche et aux paramètres, au contenu sur demande, à vos émissions enregistrées, aux applications et au guide horaire.

### 6. Pavé de navigation

Touche centrale : sélectionne un élément à l'écran.

Flèches : permettent de naviguer dans les écrans.

**A** : Affiche le menu Aide

**B** : Affiche les paramètres d'accessibilité

**C** : Lance l'application Sports

**D** : Supprime un enregistrement ou un groupe d'enregistrements

### 7. Flèche de retour

Retourne à l'écran précédent.

### 8. Bouton Micro

Active la commande vocale.

### 9. Info

Affiche des informations détaillées sur l'émission.


Apprenez-en davantage sur la télécommande vocale :  
[videotron.com/soutien/helix/equipements/telecommande-vocale](http://videotron.com/soutien/helix/equipements/telecommande-vocale)



## Emboîtons le pas pour diminuer notre empreinte.



Saviez-vous que vous pouvez utiliser les velcros pour attacher vos câbles et faciliter leur identification?




Les boîtes de vos appareils peuvent servir au rangement, être utilisées pour emballer vos cadeaux et bien plus encore!




Vos boîtes peuvent être recyclées! Elles sont faites en partie de fibres recyclées.



Donnez une deuxième vie à vos petits appareils électroniques grâce au programme On Recycle de Vidéotron.



Trouver un point de dépôt pour recycler vos piles, c'est facile! Visitez simplement le [appellarecyclier.ca](http://appellarecyclier.ca)




### Besoin d'aide?

Retrouvez tous nos conseils d'installation à [videotron.com/soutien/helix](http://videotron.com/soutien/helix) ou appelez-nous au 1 888 433-6876.

Imprimé sur du papier Rolland EnviroPrint, 200M Couverture. Ce papier contient 100 % de fibres postconsommation et il est fabriqué à partir d'énergie biogaz. Il est certifié FSC®, Procédé sans chlore et Garant des forêts intactes®.

AVIS IMPORTANT SUR LA GARANTIE LÉGALE. La Loi sur la protection du consommateur accorde une garantie sur tous les biens que vous achetez ou louez d'un commerçant. **Le bien doit pouvoir servir:** (1) à l'usage normal auquel il est normalement destiné (article 37 de la Loi); (2) à son usage normal pendant une durée raisonnable, qui peut varier selon le prix payé, les dispositions du contrat et les conditions d'utilisation (article 38 de la Loi). Pour plus de renseignements sur cette garantie légale, consultez le site de l'Office de la protection du consommateur au [www.opc.gouv.qc.ca](http://www.opc.gouv.qc.ca).

DÉCLARATION D'INDUSTRIE CANADA. Le présent appareil comprend des transmetteurs et émetteurs exempts de licences, lesquels sont conformes aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. **L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:** (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si celui-ci est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.




HELIX TV TERMINAL  
INSTALLATION GUIDE




10-15 minutes

Material included in the box:




Helix TV terminal



Voice remote  
(AA batteries included)




Power pack



HDMI cable

Is your Helix Fi Gateway  
activated and configured?

If not, make sure you activate and configure it  
before you install your Helix TV terminal.







## 1. Plug your terminal.

Connect the **HDMI cable** to your terminal's HDMI port and to the HDMI port of your TV.


Connect the **power pack** to your terminal and plug it into a power outlet that is not controlled by a dimmer or wall switch.

The light on your terminal will blink.




## 2. Turn on your TV.

Turn on your TV with the **TV remote** and select the correct HDMI source.



## 3. Remove the tab.

Remove the **plastic tab** on the back of the voice remote.



## 4. Follow the instructions on your screen.

Your terminal will automatically connect to the Wi-Fi network.

Follow the instructions on your screen to **configure your terminal** and **voice remote**.


If the terminal fails to connect automatically, connect manually following the instructions on the screen.



**Your Helix TV terminal and voice remote  
are now working!**

## Getting started with your voice remote.

For voice command, press and **hold** the **Microphone** button.



Get to know Helix by trying the following commands:

- Weather
- What should I watch
- Montreal Impact
- Paw Patrol
- Action movies
- Closed caption
- Funniest videos on YouTube



---

### Want to pair your voice remote with another Helix TV terminal?

Press and hold **buttons A and D** until the voice remote's light changes from red to **green**.

Press 9-8-1.

Press the **Microphone** button.

Follow the instructions on the screen to finish pairing the voice remote with your TV or audio system.


## Tips to make your experience safer

With voice command, say **"Settings"**

- Select **"Parental Control"** if you want to limit access to adult content.
- Select **"Purchase PIN"** to prevent unwanted or impulse purchases.

## The perfect addition to your entertainment

Download the Helix App and access all your content on all your devices, even remotely.




Or go to [helix.videotron.com](http://helix.videotron.com)

Discover the full potential of your Helix TV service.

Go to  
[videotron.com/en/support/helix](http://videotron.com/en/support/helix)

## Your voice remote




Learn more about the voice remote:  
[videotron.com/en/support/helix/equipments/voice-remote/](http://videotron.com/en/support/helix/equipments/voice-remote/)




## Stepping out of the box to reduce our footprint.



Did you know you can use the Velcro strips to attach your cables and make it easier to identify them?




Your device boxes can be used to store other things, wrap presents and much more!



Need help?

Go to [videotron.com/en/support/helix](http://videotron.com/en/support/helix)  
or call us at 1-888-433-6876.



Your boxes are recyclable!  
They are made in part of recycled fibres.



[Videotron.com/werecycle](http://Videotron.com/werecycle)

Breathe new life into your small electronic devices with Videotron's We Recycle program.



Finding a depot to recycle your batteries is easy! Just go to [call2recycle.ca](http://call2recycle.ca)

Printed on Rolland Enviro Print paper, 200M Cover. This paper contains 100% post-consumer fibre and is manufactured using biogas energy. It is certified FSC®, Processed Chlorine Free and Ancient Forest Friendly.

IMPORTANT NOTICE ABOUT THE LEGAL WARRANTY. The Consumer Protection Act provides for a warranty on all goods you buy or lease from a merchant. These goods must be: (1) fit for the purposes for which goods of that kind are ordinarily used (Section 37 of the Act); and (2) durable in normal use for a reasonable length of time, having regard to their price, the terms of the contract and the conditions of their use (Section 38 of the Act). For more information on the legal warranty, refer to the Office de la protection du consommateur's website, at [www.opc.gouv.qc.ca/en](http://www.opc.gouv.qc.ca/en).

STATEMENT FROM ISED This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) this device's user(s) must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.