




HELIX




GUIDE D'INSTALLATION DE VOTRE TERMINAL HELIX TV

HELIX TV TERMINAL
INSTALLATION GUIDE



10-15 minutes

Matériel inclus dans la boîte :




Terminal Helix TV



Télécommande vocale
(piles AA incluses)



Bloc d'alimentation
électrique



Câble HDMI

Votre borne Helix Fi est-elle activée et configurée?

Si non, assurez-vous de l'activer et de la configurer
avant d'installer votre terminal Helix TV.





1. Branchez votre terminal.

Branchez le **câble HDMI** dans le port HDMI de votre terminal et dans le port HDMI de votre téléviseur.

Branchez le **bloc d'alimentation électrique** à votre terminal et dans une prise électrique qui n'est pas reliée à un gradateur ou à un interrupteur.


Le voyant lumineux de votre terminal clignotera.

N'utilisez pas d'autre bloc d'alimentation que celui fourni avec votre terminal.




2. Allumez votre téléviseur.

Allumez votre téléviseur à l'aide de la **télécommande de la télé** et sélectionnez la source HDMI appropriée.



3. Retirez la languette.

Retirez la **languette de plastique** à l'arrière de la télécommande vocale.



4. Suivez les instructions à l'écran.

Votre terminal se connectera automatiquement au réseau Wi-Fi.

Suivez les instructions à l'écran pour **configurer votre terminal** et votre **télécommande vocale**.


Si la connexion automatique échoue, complétez la connexion manuellement tel qu'indiqué à l'écran.



Votre terminal Helix TV et votre télécommande vocale sont maintenant fonctionnels!

Faites vos premiers pas avec la télécommande vocale.

Pour effectuer une commande vocale, **appuyez sur le bouton Micro** et maintenez-le enfoncé.



Essayez les commandes suivantes :

- Météo
- Fais-moi des suggestions
- L'Impact de Montréal
- Films d'action
- Sous-titres
- Vidéos les plus drôles sur YouTube
- Avancer/reculer de 30 secondes



Vous désirez jumeler votre télécommande vocale avec un autre terminal Helix TV?

Appuyez sur les **boutons A et D** et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le voyant lumineux de la télécommande vocale passe du rouge au **vert**.

Appuyez sur 9-8-1.

Appuyez sur le **bouton Micro**.

Suivez les instructions qui apparaîtront à l'écran pour compléter le jumelage de la commande vocale et du contrôle de votre téléviseur ou du système audio.


Trucs pour sécuriser votre expérience.

À l'aide de la commande vocale dites « **Paramètres** ».

- Sélectionnez « **Contrôle parental** » si vous souhaitez restreindre l'accès aux contenus pour adultes.
- Sélectionnez « **NIP d'achat** » pour éviter les achats involontaires ou imprévus.

Le complice parfait de votre divertissement.

Téléchargez l'application Helix et accédez à tous vos contenus sur tous vos appareils, même à distance.




Ou accédez au site helix.videotron.com

Découvrez tout le potentiel de votre service Helix Télé.

Visitez :
videotron.com/soutien/helix/television

Votre télécommande vocale




Apprenez-en davantage sur la télécommande vocale :
videotron.com/soutien/helix/equipements/telecommande-vocale



Emboîtons le pas pour diminuer notre empreinte.



Saviez-vous que vous pouvez utiliser les velcros pour attacher vos câbles et faciliter leur identification?



Les boîtes de vos appareils peuvent servir au rangement, être utilisées pour emballer vos cadeaux et bien plus encore!




Vos boîtes peuvent être recyclées! Elles sont faites en partie de fibres recyclées.



Donnez une deuxième vie à vos petits appareils électroniques grâce au programme On Recycle de Vidéotron.



Trouver un point de dépôt pour recycler vos piles, c'est facile! Visitez simplement le appellarecycler.ca



Besoin d'aide?

Retrouvez tous nos conseils d'installation à videotron.com/soutien/helix ou appelez-nous au 1 833 994-3549.

